

CZ Dvojžilové pohyblivé přívody Solight PS20 - PS28

Pohyblivé přívody jsou určeny k napájení (230 V~) přístrojů s třídou ochrany II s ochrannou nebo dvojitou izolací (např. elektrické sekačky, elektrické řetězové pily, elektrické ruční nářadí atd.), s maximálním proudovým odběrem 16 A a s maximálním příkonem 3 680 W. Dvojžilovým pohyblivým přívodem nelze napájet el. spotřebiče, které používají spojení s ochrannou soustavou (např. varné konvice, pračky, čerpadla, lednice atd.).

Upozornění: Nepřekračujte maximální přípustné zatížení. Nezasahujte do konstrukce zásuvky a vidlice. Používejte pouze v plně rozvinutém stavu, nespojujte dva či více pohyblivých přívodů a nepřipojujte další adaptory na rozbočení napájecí sítě. Poškozený pohyblivý přívod nepoužívejte. Používejte v suchých vnitřních prostorách. Chraňte jej před kontaktem s topidly a místy s vysokou teplotou.

Přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel. Nesprávné použití může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Výrobek nesmí používat děti a osoby, jejichž fyzická, smyslová nebo mentální schopnost či nedostatek zkušeností a znalostí, zabraňuje bezpečnému používání přístroje, a pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Před čištěním přístroje odpojte přístroj od elektrické sítě. Pro čištění používejte jen suchý měkký hadřík. Pokud použijete mokré čištění, užívejte pouze čisticí prostředky bez agresivních sloučenin a činidel, nechte důkladně vyschnout. Výrobek neponořujte do vody!



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu k tomu určených. Aktuální informace o sběrných místech poskytnou místní úřady.

SK Dvojvodičový pohyblivý prívod Solight PS20-PS28

Prívod slúži na napájanie (230 V~) prístrojov s triedou ochrany II s ochrannou alebo dvojitou izoláciou (napr. elektrické sekačky, elektrické reťazové pily, elektrické ručné náradie atď.), s maximálnym prúdovým odberom 16 A a s maximálnym príkonom 3 680 W. Dvojvodičovým pohyblivým prívodom nie je možné napájať elektrické spotrebiče, ktoré vyžadujú spojenie s ochrannou sústavou (napr. chladničky, varné konvice, čerpadlá, práčky).

Upozornenie: Nezasahujte do konštrukcie zásuvky a zástrčky! Nepoužívajte poškodený pohyblivý prívod! Napájací kábel používajte len v úplne vysunutom stave! K napájacímu vedeniu nepripájajte ďalšie adaptéry! Pohyblivý prívod používajte v suchých vnútorných priestoroch. Chráňte ho pred kontaktom s vykurovacími telesami a priestormi s vysokou teplotou.

Napájací kábel odpojte zo zásuvky uchopením zástrčky, nie napájacieho kábla. Nesprávne použitie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvo požiaru. Výrobok nesmie byť používaný deťmi alebo osobami, ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí neumožňujú bezpečné používanie spotrebiča a ktoré nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete. Na čistenie používajte len suchú mäkkú handričku. Ak používate mokré čistenie, používajte len čistiace prostriedky bez agresívnych zlúčenín a činidiel a nechajte ich dôkladne vyschnúť. Výrobok neponárajte do vody!



Nevyhadzujte elektrospotrebiče ako netriedený komunálny odpad, ale využite zberné miesta triedeného odpadu. Miestne úrady vám poskytnú aktuálne informácie o zberných miestach.

EN Twin core flexible cord Solight PS20-PS28

Twin core flexible cord is designed for the extension of the 230 V~ supply network and can be used with safety class II devices or devices with double isolation (eg. power cutting machines, power chainsaws, hand-held electric tools etc.) with maximum 16 A current take-off and with maximum 3 680 W input.

Warning: Do not interfere with the construction of the socket and plug! Do not use a damaged moving lead! Only use the power cord when fully extended! Do not connect additional adaptors to the power supply to the power supply! Use the mobile lead in dry indoor areas. Protect it from contact with heaters and high temperature areas.

Disconnect the power cord from the socket by grasping the plug, not the power cord. Improper use may cause electric shock or fire hazard. The product must not be used by children or persons whose physical, sensory or mental ability or lack of experience and knowledge prevents the safe use of the appliance and who are not under the supervision of a person responsible for their safety.

Disconnect the appliance from the mains before cleaning the appliance. Use only a dry soft cloth for cleaning. If you use wet cleaning, use only cleaning agents free of aggressive compounds and reagents and allow to dry thoroughly. Do not immerse the product in water!



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, but use sorted waste collection points. Local authorities will provide you with up-to-date information on collection points.